



『はじめにお読みください』の読み方

『はじめにお読みください』では、パソコンが使えるようになるまでの手順を説明しています。このページを参考にして、『はじめにお読みください』を読み進めてください。

PART1 パソコンを接続する前に

およそ10分

梱包箱を開けたら、まず、『スタートシート』をご覧のうえ添付品を確認します。次に、パソコンの置き場所を決めます。 パソコンの置き場所について、いくつかの注意事項を説明しています。





PART2 パソコンの接続をする

およそ20分

パソコンを使うときに必要なものを接続します。 接続を間違うとパソコンは正しく動いてくれません。ここをご 覧になり、手順に従って正しく接続を行ってください。





PART3 **電源を入れてパソコンを使えるようにする およそ** 30 ~ 40 **分**

Windows (ウィンドウズ)のセットアップを行います。 セットアップが終わると、いよいよパソコンが使えるよう になります。

ここをご覧になり、確実に操作してください。



セットアップが終わったら...

i

i

PART4 パソコンを使いはじめよう

セットアップが終わってからの進み方について説明しています。また、Windows(ウィンドウズ)操作の基本となる「デスクトップ」や「スタートメニュー」の使い方、パソコンの基本操作が学べる「パソコンのいろは」の使い方、パソコン本体やキーボードの各部の名称と役割、CD-ROM(シーディーロム)の扱い方について説明しています。また、音量の調節のしかたについてもここで説明しています。

インターネットをはじめたくなったら...

付録 ここからはじめるインターネット&メール

インターネットをはじめる前に必要な準備やインターネットが利用できるまでの流れを分かりやすく説明しています。これからインターネットをはじめたい方も、すでにインターネットを利用していてブロードバンドをはじめたいという方もまずはこちらをご覧ください。メールの設定のしかたやうまくインターネットにつながらないときの解決方法も説明しています。

パソコンを買い換えたら...

付録 パソコン引っ越しガイド

パソコンを買い換えたかたが、新しいパソコンを今までのパソコンと同じように使いはじめられるようにする方法を説明しています。インターネットの「お気に入り」や「メール設定をそのまま使いたい」そんな方はこちらをご覧ください。また、周辺機器やソフトも同じように使える方法も説明しています。

このマニュアルの表記について

手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でむやみにキーボードのキーやボタン、トラックボールを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側の注意には、操作に関連する補足説明や用語解説などが記載されています。はじめてパソコンを扱う方は、右側の説明もよく読んでください。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



そこまでに説明した手順の中でとくに大切なポイントがまとめられています。後 から応用するときのヒントとして利用してください。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。




マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

CD/DVD**ドライブ**

DVD-RAM/R/RWモデルでは、DVD-RAM/R/RWドライブのことを指します。



電子マニュアル「ぱそガイド」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ぱそガイド」は、デスクトップの愛をダブルクリックして起動します。



電子マニュアル「ぱそガイド」を起動して、ソフトの操作方法などを参照すること を示します。ソフトの名称などがわかっている場合は、続けて「50音別目次」を クリックして該当する項目をご覧ください。

このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

下記の表をご覧になり、購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン 表の各モデル(機種)を指します。

DVD-RAM/R/RW

モデル

DVD-RAM/R/RWドライブを搭載しているモデルのことです。

T∨モデル

テレビ/地上波データ放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

Office 2003モデル Office Personal 2003があらかじめインストールされているモデルのことです。

	型番	表記の区分			
型名		CD/DVD ドライブ	TV 機能	os	添付ソフト
VS700/7D	PC-VS7007D	DVD-RAM/R/RW モデル	TVモデル (リモコン添付)	Windows XP Home Edition	Office 2003モデル
VS500/7D	PC-VS5007D	モテル			

本文中の画面やイラスト、ホームページについて

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。

このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)		
Windows, Windows XP, Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1		
Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1		
Windows 2000 Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating sys 日本語版		
Windows Millennium Edition	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版		
Windows 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版		
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版		
Windows 95	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版		
Office Personal 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003(Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Outlook® 2003, Microsoft Office Home Style*)		
Outlook 2003	Microsoft® Office Outlook® 2003		
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1		
Internet Explorer 4.0	Microsoft® Internet Explorer 4.0		
アウトルックエクスプレス、 Outlook Express	Microsoft® Outlook® Express 6.0		
BIGLOBEで インターネット	BIGLOBEインターネット接続ツール		
バックアップ-N X	バックアップ-NX(パソコン乗換機能付)		
RecordNow DX	Sonic RecordNow DX		
PCGATE Personal	PCGATE Personal Ver2.1		

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、 乱丁本はお取り替えいたします。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は 意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、 財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® XP Home Editionおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

McAfee, Virus Scan は米国法人 Network Associates, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Sonic RecordNow は、米国 Sonic Solutions の登録商標です。

BIGLOBE、121 ポップリンクおよび PCGATE は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



	『はじめにお読みください』の読み方	巻頭
	このマニュアルの表記について	ii
PART	パソコンを接続する前に	1
1	箱を開けた後で	2
- 1	添付品を確認する	2
9	型名(型番)と製造番号を確認する	2
N	置き場所を決める	3
oraco	パソコンを置くのに適した場所	3
\sim	パソコンを置くのに必要な広さ	4
•	パソコンを置くのに適さない場所	5
	パソコンの近くに置いてはいけないもの	5
	電源の取り方	6
	パソコンに必要な電源	
PART 2	パソコンの接続をする パソコンを接続する手順 ホーボードを使う準備をする キーボードにバッテリパックを取り付ける バッテリを充電する キーボードの足を立てる	
	アースを接続する	
	電源ケーブルを接続する	
PART	電源を入れてパソコンを使えるようにする	17
2	パソコンをセットアップする	18
	パソコン本体の電源を入れる	18
	トラックボールを使って操作する	2 0
W 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	使用許諾契約に同意する	2 1
	コンピュータに名前を付ける	
	インターネットに接続する方法を指定する	23
	ユーザー登録をキャンセルする	24
	インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする	25



PART

コンピュータを使う	ユーザーを指定する	2 6
パソコンを使う準備	をする	27
「ファミリー環境設定	官ツール 」 の設定をする	28
121 ポップリンクを	E設定する	3 0
正しくセットアップ	できたかを確認する	3 2
お客様登録を行う		3 4
お客様登録を行うと	、こんなに便利!	3 4
お客様登録の方法に	ついて	3 5
電源の入れ方と切り方		3 6
電源を入れる		3 6
電源を切る		37
省電力機能について		3 9
これからの進め方		4 0
パソコン左佶NH	トバル トン	12
ハノコノを使いる	tじめよう	4 3
	·	
デスクトップってなに?		4 4
デスクトップってなに? スタートメニューを	·	4 4
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学) 見る	4 4 4 6
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは	? 見る シぶ	4 4 4 6 4 8
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは	見る どぶ 」ってなに? 」をはじめる	4 4 4 6 4 8 4 9
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは	見る	4 44 84 84 9
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは	見る	4 4 4 8 4 8 4 9 5 1
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは	見る	4 4 4 4 8 4 9 5 1 5 2 5 3
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは てパソコンのいろは てパソコンのいろは	見る	4 4 4 4 8 4 9 5 1 5 3 5 6
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは てパソコンのいろは てパソコンのいろ と	見る さぶ 」ってなに? 」をはじめる 」の進め方 」を終わる	4 4 4 4 8 4 9 5 1 5 2 5 6 5 6
デスクトップってなに? スタートメニューを パソコンの基本操作を学 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは 「パソコンのいろは てパソコンのいろは てパソコンのいろは CD-ROM などの扱い方 このパソコンの CD/	見る	444851525356


付	録 ここからはじめる インターネット & メール	6.1
	インターネット α メール	0 1
イン	ターネットにはどうやってつながるの?	6 2
	インターネットが利用できるまでのステップ	6 4
	インターネット回線を申し込む	6 6
	プロバイダに加入する	6 8
	インターネット回線に接続する	7 1
	インターネット接続の設定を行う	
	インターネットに接続する	
	メールの設定を行う	
	インターネットこんなトラブル	
	セキュリティについて	7 6
付	録 パソコン引っ越しガイド	77
נוני	ソコンの引っ越し 」をしよう!	7 8
	ソコンの引っ越し 」 をしよう! · タを移行するには	
		79
	タを移行するには	7 9 7 9
	夕を移行するには	79 79
	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの?	79 79 80
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること	79 80 81
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行する	79 80 81 81
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行する	79808185
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行する 機器を移行するには 移行する前に確認すること	
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行する 機器を移行するには 移行する前に確認すること 周辺機器を移行する	
デー	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行するには 移行する前に確認すること 周辺機器を移行する	
デー周辺ソフ	夕を移行するには どんなデータを移行するの? どんな方法で移行するの? 移行する前に確認すること データを移行する 機器を移行するには 移行する前に確認すること 周辺機器を移行する トを移行するには 移行する前に確認すること	



1

パソコンを接続する前に

梱包箱を開けたら、まず『スタートシート』で添付品などを確認しましょう。確認できたら、パソコンを置く場所を決めましょう。パソコンは精密機械ですから、置き場所についてはいくつか気をつけなければいけないことがあります。





箱を開けた後で


梱包箱を開けたら、まず添付品、型名(型番)製造番号を確認します。

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず最初に『スタートシート』をご覧になり、添付品が揃っているかどうか確認してください。万一、添付品が足りなかったり、破損していた場合は、すぐに NEC121 コンタクトセンターにお問い合わせください。



型名(型番)と製造番号を確認する



本体背面の型名(型番)と 製造番号を確認する

2 保証書の記載と で確認した番号が 同じかどうか確認する



ジチェック!!

本体背面と保証書の記載が異なっていた場合は、NEC121コンタクトセンターにお問い合わせください。

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入のうえ、お受け取りになり、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、NEC121コンタクトセンターにお問い合わせください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

□ 参照


NEC121コンタクトセンターのお問い合わせ先 『121ware ガイドブック』



置き場所を決める

パソコンを置く場所を決めましょう。パソコンには、置くのに適した場所、適さない場所があります。また、パソコンの近くに置いてはいけないものもあります。

パソコンを置くのに適した場所



屋内

パソコンは必ず屋内に置いてください。

平らで十分な強度がある台の上

(パソコンが落ちるおそれがないこと)

パソコンを置くのに適切な台がない場合は、市販のパソコンラックなどを使うこともできます。使いやすさをよく考えて選びましょう。

温度10℃~35℃(結露しないこと)、湿度20%~80%

ホコリが少ない

パソコンにホコリは大敵です。ホコリの少ない場所を選んでください。

電話回線の近く

アナログモデムやISDN(アイ・エス・ディー・エヌ)、ADSL (エー・ディー・エス・エル)でインターネットに接続する場合は、電話回線の接続口(モジュラーコンセント)の近くにパソコンを設置しましょう。なお、インターネットに接続するための機器が近くにある場合は、これらの機器の近くにパソコンを設置します。パソコンの電話回線への接続のしかたは、『パソコン機能ガイド』PART2の「モジュラーコネクタ」で説明しています。

アンテナ線の先が届く場所

本体にアンテナ線をつなぐと、パソコンでテレビを見ることができます。あらかじめアンテナ線の長さや配置を考慮してパソコンを設置することをおすすめします。また、TVモデルには、ビデオデッキなども接続できます。これらの機器を接続する場合には、ケーブルの長さを考慮して置き場所を決めましょう。アンテナ線の接続は、『TVモデルガイド』の「PART1接続と準備をする」で説明しています。




結露

空気中の水分が金属板などの表面に触れて水滴となる現象です。寒い屋外から暖かい室内に入るとメガネが曇ったりするのも、結露の一例です。パソコンを温度の低い場所から暖かい部屋に持ち込んだりすると、機械の外側や内部に結露することがあります。このようなときは、電源を入れずに1時間以上置いておき、結露が収まるのを待ってから使ってください。

パソコンを置くのに必要な広さ

パソコンを設置するときには、キーボードを置く場所や、配線のためのスペースが必要です。



パソコン本体の前側

→約30cm ~ 40cm

キーボードを置くためには、約20cm必要です。ゆったりとキーを打つためには、さらに約10cm~20cmの余裕があったほうがよいでしょう。また、キーボードは、パソコン本体から45度の範囲で使用することをおすすめします。

パソコン本体の後ろ側

→約50cm(最低15cm 以上)

パソコン本体の後ろ側は、壁などから最低でも15cm離す必要があります。しかし、それだけではあとで配線をするときに大変です。50cm程度の余裕があれば、パソコン本体の後ろ側がよく見えるので、接続の作業が楽になります。


パソコン本体の側面 → 最低 15cm 以上

パソコン本体の側面には通風孔があるので、通風孔と棚の天板などとの間を最低でも15cmあけてください。また、布などをかけて通風孔をふさがないようにしてく


ジチェック!!

ださい。

パソコン本体の通風孔をふさいでしまうと、内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。



パソコンを置くのに適さない場所



パソコンの近くに置いてはいけないもの

・扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど

(磁気を発生するもの、磁気を帯びているもの)

パソコンは磁気の影響を受けやすいので、強い磁気が近くにあるとディスプレイの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。

パソコン用スピーカなど、磁気をもらさない(防磁設計)スピーカは近くに置いても構いません。

温風式コタツも磁気を発生するので、パソコンを温風式コタツの上に置かないでください。

・ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱でパソコンが変形したり、異常な動作をすることがあります。

・薬品

薬品によっては、付着するとパソコンが溶けたり、変形したりすることがあります。

・他のディスプレイ

他のディスプレイの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。

・テレビ、ラジオ

テレビやラジオにノイズが入ることがあります。

・コードレス電話、携帯電話


コードレス電話や携帯電話などで通話中のときにノイズが入ることがあります。また、パソコンも電波の影響を受けてスピーカにノイズが入ることがあります。



電源の取り方

パソコンの電源の取り方はとても大切です。コンセントの位置や数をよく確認しておきましょう。

パソコンに必要な電源



アース端子

本体のアース線を接続します。コンセントにアース線がない場合は、他の方法でアースを取っても構いません。その場合、必ずお近くの電器店など、電気工事士の資格を持った人にアース端子付きコンセントの取り付けを相談してください。


コンセント

- ・テレビ、ラジオなどとは別のコンセントを使う テレビ、ラジオなどと同じコンセントを使うと、テレビ、ラ ジオなどに雑音が入ることがあります。
- ・電源はコンセントから直接取る コンセントが足らず、パソコン用のテーブルタップなどを使う場合は、テーブルタップの合計電力を必ず守ってください。
- ・必要なコンセントの個数を確認する 次の機器にコンセントが必要です。
- パソコン本体
- 充電スタンド

PART

2 パソコンの接続をする

パソコンは精密機器ですから、倒れたりしないように設置することが大切です。また、ケーブル類のつなぎ方を間違えると、パソコンは正しく動いてくれません。このあとの説明や安全上の注意事項を必ず読んで、慎重に作業を進めましょう。



パソコンを接続する手順

これからはじめるパソコンの接続は、次の手順で行います。 接続をはじめる前に、よく確認しておいてください。



キーボードを使う準備をする



アースを接続する

接続にはプラスドライバー(ねじ回し)が必要です。



電源ケーブルを接続する

次ページから記載されている手順にしたがって、接続を行ってください。



接続の途中で電源スイッチを押さな いように注意してください。

プリンタなど、周辺機器の接続は、あとから

プリンタや別売の周辺機器がある場合、まだ接続しないでください。このマニュアルの「PART3電源を入れてパソコンを使えるようにする」の操作を先に完了させる必要があります。そのあとで『パソコン機能ガイド』をご覧になり、接続と設定を行ってください。

キーボードを使う 準備をする

キーボードに添付のバッテリパックを取り付けて、 充電スタンドを使って充電します。



キーボード

パソコンで文字や数字を書くための道具です。キーボードー面に並んでいる押しボタンのことを「キー」と呼びます。いまはまだ、それぞれのキーの意味や働きについて気にする必要はありません。

キーボードにバッテリパックを取り付ける

このパソコンのキーボードは、無線でパソコンに信号を送ります。ケーブルでパソコンと接続する必要はありません。


キーボードはバッテリパックを取り付けて使用します。バッテリパックの取り付け方は、次の通りです。

チェック!


バッテリは誤った使い方をすると破裂するおそれがあります。次のことに注意してください。

- ・必ず添付のバッテリまたは別売の バッテリ(型番:PK-IO/BP01)を 使用してください。
- 長い間使わないときは、バッテリ パックを取り出してください。


1 1 キーボード裏面のバッテリカバーを軽く押す



2 バッテリカバーを押したまま矢印の方向にスライド させて、バッテリカバーを取り外す



3 パッテリパックのラベル面を下に向けて、ラベルの「」 の向きをキーボードの端子の方向に合わせて、カチッと 音がするまでしっかり取り付ける




4 手順2で取り外したパッテリカバーを元通り に取り付ける

バッテリを充電する


キーボードにバッテリパックを取り付けたら、充電スタンドを使ってバッテリを充電します。




充電スタンドのコネクタに、ACアダプタのプラグを差し込む



キーボードのコネクタに、ACアダプ タのプラグを差し込んで充電することもできます。




AC アダプタを壁などのコンセントに差し込む




AC アダプタの形状は異なることが あります。

キーボードを充電スタンドにセットする

バッテリ充電ランプが赤色に点灯し、バッテリの充電が始まりま す。バッテリの充電には、約3時間30分かかります。バッテリ充 電ランプが消灯すれば、バッテリの充電は完了です。充電スタンド からキーボードを外し、ACアダプタをコンセントから外してくだ さい。



充電スタンドの2カ所の「△」を目印 にして、図の「1」の部分が、必ず充電 スタンドの突起部に合うようにセッ トしてください。



ジチェック!!

- ・AC アダプタを壁などのコンセン トに差し込んだ後で、キーボード を充電スタンドにセットしても バッテリ充電ランプが赤色に点灯 しない場合は、バッテリパックが 正しく取り付けられているかどう か確認してください。
- キーボードを充電スタンドにセッ トしたり、充電スタンドから外し たりするときは、必ずキーボード を垂直にして行ってください。 キーボードを横方向に動かすと、 充電スタンドの突起部が破損する おそれがあります。

キーボードの使える範囲

キーボードは無線でパソコンに信号を送ります。信号の受信機は、パソコン本体に内蔵されています。キーボードはパソコン本体から約1m以内、左右約45度以内の範囲でお使いください



キーボードのバッテリ稼働時間

キーボードのバッテリ稼働時間は、ご使用の環境や方法にもよりますが、連続使用で約24時間です。

パッテリを長持ちさせるための注意

- ・キーボードのキーやボタンが押し続けられたり、トラックボールが動き 続ける状態が続くと、バッテリが短時間で消耗します。キーボードの上に は物を置かないようにしてください。
- ・キーボードを持ち運んだり、長期保管するときは、必ずバッテリパックを 取り出してください。

バッテリパックのリサイクルについて

- このパソコンのキーボードのバッテリは、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収 BOX に入れてください。
 - 個人ユーザー様: 充電式電池リサイクル協力店くらぶ 詳しくは、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/)をご 覧ください。
 - 法人ユーザー様: NEC 法人向け二次電池持ち込み拠点 詳しくは、NEC 環境ホームページ(http://www.nec.co.jp/eco/ ja/products/3r/indes_denchi.html)をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - -(社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池 リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
 - バッテリはショートさせないでください。火災や感電の原因になります。
 - 外装カバー(被膜やチューブなど)をはがさないでください。
 - バッテリパックを分解しないでください。



電波の影響などにより、使える範囲に影響をおよぼすことがあります。

参照

電波の影響について 『困ったときの Q&A 』

バッテリ切れにご注意


画面にバッテリ交換を促すメッセージが表示されたり、正しく入力できないなどキーボードの反応が悪い場合は、バッテリが消耗していますので、バッテリ交換を促すメッセージが表示されてから約60分は通常が表示されてから約60分は通常がおりキーボードを操作できますが、それ以上経過すると正しく動作しなくなりますので、こまめにバッテリを充電するようにしましょう。

キーボードの省電力機能について

キーボードのキーやボタン、トラックボールに触れない状態が一定時間続くと、トラックボールを動かしても反応しなくなったり、画面が真っ暗になったりします。これは、無駄な電力を使わないように、省電力機能が働いたためです。省電力状態になる前の状態に戻す方法については、PART3の「省電力機能について」(p.39)をご覧ください。

キーボードの足を立てる

キーボードの足を立てると、角度が変わります。足を立てずに使用するこ ともできるので、使いやすい方を選んで使用してください。



♥チェック!

足を立てるとき、カチッと音がする まで矢印の方向に立ててください。

アースを接続する

パソコン本体の背面にあるアース端子のネジをゆるめて、アース線の端子を取り付けます。それからコンセントのアース端子に接続します。


用意するもの




アース線(緑色の電線です。)

1 本体背面の一の付いた


ネジをゆるめる



アース線の端子を すき間に差し込む



アース線のもう一方をコ ンセントのアース端子に 接続する



ネジをしめる




アース線

感電を防止するための電線です。 パソコンのアース端子と、コンセントのアース端子をつなぐことで、 万一漏電した場合の感電を防止する役目を果たします。安全のため に必ず接続してください。

ドライバーはネジに合ったものをお使いください。合わないドライバーを使って無理にネジを回すと、ネジが壊れることがあります。

お使いの機種によっては、ネジの形 状が異なる場合があります。



ジチェック!!

- ・アース線は水道管につながないでください。アースできない場合があります。
- ・アース線は、電話専用のアース端 子に接続しないでください。電話 に雑音が入る場合があります。
- ・アース端子付きのコンセントが利用できない場合には、お近くの電器店など電気工事士の資格を持つ人にアース端子付きコンセントの取り付けをご相談ください。

電源ケーブルを接続


最後に、電源ケーブルを接続します。

用意するもの


パソコン本体用電源ケーブルはパソコンに添付のものをお使いくだ さい。




パソコン本体用電源ケーブル



電源ケーブルの片方の端を、 本体背面のコネクタの奥まで しっかり差し込む



2 電源ケーブルのもう一方のプラグ を壁などのコンセントに差し込む



これで接続は完了です。

プリンタなど、周辺機器の接続は、あとから

プリンタや別売の周辺機器がある場合、まだ接続しないでください。このあとの「PART3 電源を入れてパソコンを使えるようにする」の操作を先に完了させる必要があります。そのあとで『パソコン機能ガイド』をご覧になり、接続と設定を行ってください。

ジチェック!!

電源ケーブルなどが、人の通る場所にないことを再確認してください。ケーブルを足に引っかけたりすると、パソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

PART

3

電源を入れて パソコンを使えるようにする

パソコンの接続は終わっていますね。それでは、 いよいよ電源を入れます。最初に電源を入れる ときは、このパソコンを使えるようにするため のセットアップ作業が必要です。この作業が終 わらないと、パソコンは使えるようになりませ ん。このあとの説明をよく読んで、ゆっくり確実 に操作してください。



パソコンを セットアップする

パソコンが使えるようにするための準備が完了するまで、 約30分程度かかります。

セットアップ

パソコンを使えるようにすることを、セットアップといいます。セットアップが終わると、インターネット、ワープロ、表計算、ゲームなど、このパソコンの様々な機能が使えるようになります。

パソコン本体の電源を入れる



パソコン本体前面の電源ランプが緑色に点灯する

画面が表示されるまで、数分かかること があります

パソコンの電源スイッチを押してから画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、WindowsのロゴやNECのロゴが表示された後などに、何度か画面が一瞬真っ暗になったり、操作できない状態が続いたりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずそのままお待ちください。

操作の途中で電源を切らない!!

p.32までの操作がすべて終わるまでに、約30分かかります。p.32の手順が完了するまでは、絶対に電源を切らないでください。もちろん、電源ケーブルをいきなり抜いたりしてはいけません。パソコンが使えるようになる前に電源を切ると、故障の原因になります。万一、停電やコンセントが抜けたなどの理由で電源が切れてしまった場合は、一度電源ケーブルを抜き、もう一度接続し直した後、電源スイッチを押してください。画面が表示される場合は、セットアップを続けてください。画面が表示されない場合は、NEC121コンタクトセンターにお問い合わせください。

キーボードの電源スイッチを押して パソコン本体の電源を入れることも できます。

キーボードの電源スイッチ



チェック!

電源スイッチを押しても電源ランプが点灯しない場合、電源ケーブルの接続が不完全であることが考えられます。PART2の「電源ケーブルを接続する」(p.15)をご覧ください。

次の画面が表示されていることを確認する



パソコンの操作はあわてずに!

パソコンを使っているときに、次の画面に切り替わるまで、少し時間がか かることがよくあります。これは、パソコンの内部で設定などの準備処理 が行われているためです。「しばらくお待ちください」といったメッセージ や🛮 が出ているときは、キーボードのキーやボタンを何度も押したりしな いようにしてください。





「しばらくお待ちください」といったメッセージや🔀 (砂時計)が表示されているときは、パソコンが内部で 処理を行っている。これらが表示されている間は、何 も操作せずに待つ。

セットアップ中に困ったときは、画 面右下の②をクリックするかキー ボードの【F1】を押して、表示された 項目をクリックしてください。解決 のしかたが表示されます。まちがっ てメッセージを表示してしまった場 合は、「表示しない」をクリックして メッセージを消してください。

トラックボールを使って操作する

● トラックボールの上に右手の中指を軽く置く





ポイント


トラックボールは、中指を軽く上に置いて、滑らすように動かす。トラックボールの動きに応じて、画面の矢印が動く。

トラックボールは、中指を軽く上に置いて、滑らせるように動かします。

マウスポインタ(矢印)を動かす練習は、「パソコンのいろは」」でできます。ここではトラックボールの動きに合わせて矢印が動くことがわかれば十分です。

□ 参照


「パソコンのいろは 」について PART4の「パソコンの基本操作を 学ぶ」(p.48)





クリック

画面の文字や絵などに矢印を合わ せ、左のクリックボタンを1回押 す操作を「クリック」といいます。 「クリック」は、最も基本的な操作 方法なので、このあとの手順でも 同じ操作が何度も出てきます。 しっかりマスターしてください。





使用許諾契約に同意する

「使用許諾契約」の内容を確認する



使用許諾契約とは?


このパソコンを使えるようにするに は、パソコンに入っているソフト ウェアを違法にコピーして他人に渡 したりしないという契約に同意しな ければなりません。同意していただ けない場合は、このパソコンを使う ことができません。

契約書の文章が表示された欄の右に ▼(または▼)があります。この▼ (または▼)の上に矢印を合わせてク リックすると、続きを読むことがで きます。このように、画面に内容の一 部だけが表示されている場合に、表 示する部分を移動させることを「ス クロール」と呼びます。





コンピュータに名前を付ける



- ・文字入力に慣れている場合は、こ こでコンピュータ名をつけてもか まいません。コンピュータ名を入 力するときは、半角英数字を使っ てください。パソコンが何台かあ るなら「PC1」、「PC2」といった感 じに。思いつかなければ 「VALUESTAR」としてください。
- ・コンピュータ名に数字を使うとき は、パソコン本体前面の①のラン プが点灯していることを確認して ください。点灯していないときは、 キーボードの【NumLock】を押し てください。
- コンピュータ名はセットアップ後 に変更することもできます。変更 の方法は、Windowsの「ヘルプと サポート」(p.47)で「コンピュー タ名」で検索し、「コンピュータ名 を変更する」をご覧ください。

インターネットに接続する方法を指定する

「インターネット接続が選択されませんでした」または「インターネットに接 続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、以下の操作を 行ってください。画面が表示されない場合は、次のページの「ユーザー登録を キャンセルする」に進んでください。





⋙(省略)をクリックする


インターネットに接続する方法は、 セットアップが終わった後で設定する こともできます。詳しくは、セット アップ完了後に、電子マニュアル・ 「ぱそガイド」「インターネットと電 子メール」、「インターネットに接続す る」をご覧ください。

ユーザー登録をキャンセルする

「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」の画面が表示された場合は、以下の操作を行ってください。画面が表示されない場合は、次のページの「インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする」に進んでください。

「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある(*) の中に矢印(*)の先端を合わせ、クリックする

「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左の()が()になります。



ユーザー登録はセットアップが終わった後で、「ユーザー登録ウィザード」で行うこともできます。詳しくは、Windowsの「ヘルプとサポート」(p.47)で「ユーザー登録」で検索し、「オンラインユーザー登録を使用する」をご覧ください。

ジチェック!!

「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある。 をクリックしないで、 をクリックしてしまった場合は、次の画面で をクリックしてやり直してください。

インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする

「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」の画面が表 示された場合は、以下の操作を行ってください。画面が表示されない場合は次 のページの「コンピュータを使うユーザーを指定する」に進んでください。

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の左にあ る心の中に矢印心の先端を合わせ、クリックする

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の左の〇が〇になります。




コンピュータを使うユーザーを指定する

1

「ユーザー 1 」欄にカーソル(|)が点滅していることを 確認する

点滅していないときは、「ユーザー 1」欄をクリックしてください。



2

キーボードから名前を入力する

ここでは、まだ文字入力に慣れていない方のために日本語入力をオフの状態にしてローマ字で入力する手順を説明します。

【例】

「mita」と入力する場合

入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには:【BackSpace】
- ・カーソルの右側の文字を消すには:【Delete】
- ・カーソルを動かすには:【 】【 】
- ・キーを押しても文字が入力されないときは:

入力欄にカーソル「|」が表示されているかどうか確認してください。 表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。

3

入力したユーザー名を下の欄に控える

このパソコンを再セットアップする時に必要になりますので、入力した ユーザー名は必ず控えておいてください。

ユーザー名:

ジチェック!!

ここでは「ユーザー 1」のみ入力してください。ユーザー名は、セットアップが終わった後で追加や変更ができます。詳しくは、Windows の「ヘルプとサポート」(p.47)をご覧ください。

日本語入力のオンとオフは、キーボードの【半角/全角】を押して切り替えることができます。このとき、日本語入力ツールバーの表示は次のようになります。



「A」と表示されているときは英数字で、「あ」と表示されているときはかなで入力されます。

ユーザー名に数字を使うときは、パソコン本体前面の 1のランプが点灯していることを確認してください。 点灯していないときは、キーボードの【NumLock】を押してください。



パソコンを使う準備をする



次の画面が出るまで待つ

「完了」をクリックすると、Windows が再起動(自動的に電源が切れ、再 び電源が入ること)します。再起動中、画面が一瞬真っ暗になったり、操作 できない状態が続いたりしますが、故障ではありません。電源を切らずに そのままお待ちください。Windowsの再起動後、「パソコンの設定」画面 が表示されます。

> まだセットアップは完了していません。 続けて、次の手順へ進んでください。

■ 下の画面が表示されていることを確認する



「ファミリー環境設定ツール」の設定をする

「ファミリー環境設定ツール」を使って、「ファミリーリング」にユーザーを 登録します。

「ファミリーリング」に複数のユーザーを登録すると、その人個人の設定にパソコンを切り替えることができるので、1台のパソコンを複数のユーザーで使用するときに便利です。

「ファミリーリング」には最大8人まで登録することができます。ここでは、例として4人のユーザーを登録する方法について説明します。

1 4 人の左の○をクリックして○にする



「次へ」をクリックする



p.26 の「コンピュータを使うユーザーを指定する」で 設定したユーザー名が表示されていることを確認する

> ファミリー環境設定ツール ユーザの一括登録 ファミリーボタン、ユーザの画像、 ※変更したい箇所をクリックすると、設定内容 ※一番上のユーザが「ファミリー環境設定ツー -**ザ名を設定してください。** 更できます。 D管理者となります。 ユーザの人数 4人 NEC-PCuser 管理ユーザ ユーザ2 ユーザ3 ユーザ4

> > 戻る

登録完了

この画面に表示されているユーザー が、「ファミリー環境設定ツール」の 管理者となります。管理者の権限は、 設定変更できません。

NEC

次の画面が表示される



登録した内容を確認して 「終了」をクリックする

「登録完了」をクリックする

登録内容(画像、ユーザ名など)の変更やユーザーを追加する場 合は、セットアップ完了後に「ファミリー環境設定ツール」で行 うことができます。

ファミリーリングへのユーザー登録のしかたについては、『快適 パソコン生活 Book』をご覧ください。

参照

5

ファミリー環境設定ツールについて 電子マニュアル ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンを共有 する」-「ファミリー環境設定ツール」 または、「ファミリー環境設定ツー ル・のヘルプ

121 ポップリンクを設定する



→ 次の画面が表示される



ここで「利用する」を選ぶと、インターネットで接続できるようになった後で、お使いのパソコンに適した最新情報が NEC からインターネット経由で届くようになります。



121 ポップリンクの設定は、セットアップ後に変更することもできます。 詳しくは、セットアップ完了後に、電子マニュアルではまずがイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」をご覧ください。

をクリックする

Windows が再起動(自動的に電源が切れ、再び電源が入ること)します。



次のページの画面が表示される



ここでは、p.26の「コンピュータを使うユーザーを指定する」で設定した ユーザー名をクリックしてください。

再起動後、「システムの復元ポイントの設定」画面が表示されます。しばら くこの画面が表示された後、自動的に再起動します。

再起動時にユーザー選択画面が表示されますのでp.26の「コンピュータ を使うユーザーを指定する」で設定したユーザー名をクリックしてくださ い。

再起動後、次のページの画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちくだ さい。

Windows のセットアップが完了し た後は、この画面で起動するユー ザー名をクリックすると、クリック したユーザーで Windows を起動す ることができます。

正しくセットアップできたかを確認する

1

下の画面が表示されていることを確認する



この画面が表示されれば、正しくセットアップが行われています。

2

パソコンの「日付と時刻」の設定が 正しいかを確認する



画面右下のここに (矢印)を持ってくると日付が表示されます。

時刻は画面の右下に表示されます。 日付と時刻が正しくない場合は、設定し直してください。

これでセットアップの作業は完了です。

他のユーザーを登録する

このパソコンに複数のユーザーを登録すると、デスクトップにあるファミリーリングに、矢印)を合わせて、ユーザー名をクリックするだけで、その人個人の設定に切り替えることができます。他のユーザーを追加する場合や、登録した内容(名前、画像など)を変更する場合は「ファミリー環境設定ツール」を使います。詳しくは、「スタート」・「すべてのプログラム」・「ファミリー環境設定ツール」・「ファミリー環境設定ツール」・プァミリー環境設定ツールへルプ」や『快適パソコン生活 Book』をご覧ください。

また、他のユーザーを追加した場合は、「スタート」「コントロールパネル」・「ユーザーアカウント」の一覧にも反映されます。

次回から、パソコンの電源を入れると、1~2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。この画面全体をデスクトップといいます。デスクトップには、いろいろなものが表示されていますがパソコンに慣れてない人は、まだ画面をクリックしたりしないで、まずは、どんな物があるか見てみましょう。



画面右下に「Windows XPのツアーを始める」と表示される場合は、をクリックすると Windows XPの新機能についての紹介を見ることができます。 Windows XPの新機能についての紹介をあとで見る場合は、「Windows XPのツアーを始める」の をクリックしてください。

参照

デスクトップ PART4の「デスク トップってなに?」(p.44)

→ 参照

日付と時刻の設定方法 電子マニュアル ぱくぱそガイド」-「パソコンの練習と基本」-「お助け操作集」-「その他」

必要に応じて、パソコンを守る設定を行う

このパソコンには、プログラムやデータを守るためのソフトが 添付されています。McAfee VirusScan Online(マカフィー ウイルススキャン オンライン)は、パソコンにコンピュータウ イルス(パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラム)が ひそんでいないかチェックするソフトです。PCGATE Personal(ピーシーゲート パーソナル)はインターネットからの 不正アクセスからパソコンを守るためのセキュリティソフトで す。必要に応じて、これらのソフトの設定を行ってください。

大切なデータは、バックアップをとる

パソコンのデータが保存されているハードディスクは、ちょっと した衝撃によって壊れたり、長い間使いつづけているうちに突然 動かなくなることがあります。このとき、ハードディスクを交換 したり、再セットアップすることで、パソコンを購入時の状態に 戻すことはできますが、自分で作ったデータは元に戻すことはで きません。万一のアクシデントに備えて、自分が作った大事な データは、必ずバックアップをとるように心がけてください。な お、「バックアップ-NX」を使ってDドライブにデータを保存す ると、ハードディスクが壊れたときにデータを元に戻すことがで きなくなるため、「RecordNow DX」を使って、別売のDVD-R やCD-Rなどにバックアップしたデータを保存することをおす すめします。

また、トラブルがどうしても解決できないときに行う「再セット アップ」は、ハードディスクにある再セットアップ用データを使っ て行いますが、ハードディスクが故障してしまうと「再セットアッ プ」すらできなくなります。このような事態に備えて、「再セット アップディスク作成ツール」を使って、再セットアップ用データを 別売の DVD-R や CD-R などに移しておく(「再セットアップ用 CD/DVD-ROM」を作っておく)ことをおすすめします。

最新のウイルスに備えてウイルス 定義ファイルを更新する

このパソコンでは、はじめてアップ デート機能を利用した日から90日間、 無料で McAfee Virus Scan Online の 更新サービスを受けられます。更新 サービスの利用中は、インターネット を使用して、「McAfee VirusScan Online を最新の状態に更新できます。 新種のウイルスに対応するために、必 ず更新するように心がけてください。 「McAfee VirusScan Online の更新 について詳しくは、電子マニュアル・ 「ぱそガイド」「アプリケーションの紹 介と説明」-「50音別目次」-「McAfee VirusScan Online」をご覧ください。

参照

McAfee VirusScan Online, PCGATE Personal について 電子マニュアル ぱそガイド 『アプリケーションの 紹介と説明」-「50音別目次」

チェック!

インターネットや LAN などの設定を行う と、PCGATE Personal の「ネットワーク セキュリティウィザード」が表示されるこ とがあります。電子マニュアルプぱそガ イド」「インターネットと電子メール」「イ ンターネットを使いこなす」-「不正アクセ スからパソコンを守るには」をご覧になり、 設定を行ってください。

バックアップ

万一、データが消えてしまっても 元に戻せるように、他のドライブや メディア(CD-R/RWなど)にデー タを複製しておくこと。

参照

- ・「バックアップ-NX」、「RecordNow DX」について 電子マニュアル 「ぱそガイド」-「アプリケーションの 紹介と説明」-「50音別目次」
- 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する 『困ったときの Q&A』PART2の「再セットアッ プ用 CD/DVD-ROM を使って再 セットアップする」



NECでは、NECパーソナル商品をご購入いただいたお客様へ、サービス・サポートでの「121(ワン・トゥ・ワン)=お客様一人一人に向き合う」を実現するために、お客様登録をおすすめしております。

お客様登録を行うと、こんなに便利!

登録料・会費無料

お客様登録をしていただきますと、以下のさまざまなサービス・サポート をご提供いたします。

電話サポート

電話で121コンタクトセンターに商品に関する技術的なお問い合わせができるようになります。

インターネットサービス&サポート

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」で「ログインID」を取得していただきますと、ご登録商品に応じたサポート情報やサポートプログラム(ドライバ、モジュール)をいち早くご提供いたします。また、自動アップデートサービスでパソコンを常に最新の状態でお使いいただけます。

メールサービス

ご利用製品のサポート情報、新商品情報(商品広告など含む)お買い得情報、講習会やキャンペーンのご案内などをメールマガジンにてお届けいたします。

携帯電話・FAXでのメールアドレスのご登録はご遠慮ください。

ジチェック!!

NEC121コンタクトセンターに技術的なお問い合わせをする際は、「お客様登録番号」が必要になります。「お客様登録番号」はインターネットで登録された場合、121ware.comのマイアカウントに表示されます。「NECオンラインお客様登録」または「FAX(お客様登録申込書)」で登録された場合は、Eメールまたは郵送でお知らせしています。

参照

インターネットに接続する方法電子マニュアル 「ぱそガイド」-「インターネットと電子メール」-「インターネットに接続する」

お客様登録の方法について

「インターネット」による登録をおすすめします。

お客様登録をしながら、NECパーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」でさまざまなサービス&サポートをご利用する ための「ログインID」も同時に取得できます。

下記の方法からいずれかひとつをお選びください。

1. インターネットで登録する

インターネットに接続して、NEC のパーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」のマイアカウントから登録していただく方法です。 http://121ware.com/my/ ヘアクセス

詳しくは「お客様登録ガイド」をご覧ください。

2.「NECオンラインお客様登録」で登録する

[ご注意]ISDN·ADSL·CATV·光ファイバー等の回線および携帯 電話・PHSの接続では、オンライン登録できませんので、他の方法 でご登録ください。

専用のソフトウェア「NECオンラインお客様登録」を使って登録する方法 です。登録はパソコン本体に内蔵のモデムと電話回線を使用してフリー コールで行われますので、インターネット接続環境をまだお持ちでない方 もご利用できます。

詳しくは「お客様登録ガイド」をご覧ください。

3.「FAX(お客様登録申込書)」で登録する

商品に添付されている専用 FAX 用紙を使って登録する方法です。 詳しくは「お客様登録申込書」をご覧ください。

これで、パソコンの準備はOK!


ジチェック!!

- ・「NEC オンラインお客様登録」ま たは「FAX」で登録された方が 121ware.comのサービスをご利 用するには、Eメールまたは郵送 でご連絡いたします「お客様登録 番号」が届き次第、インターネット にてログインIDを取得していただ くことになりますので、あらかじ めご了承ください。
- ・パソコンにはじめて触れる方や文 字入力に自信がない方は、このパ ソコンに入っている学習ソフト 「パソコンのいろは 」で文字入力 を練習してから、登録することを おすすめします。

参照

- ・「121ware.com」について 『121ware ガイドブック』
- ・「パソコンのいろは」の使い方 PART4の「パソコンの基本操作 を学ぶ」(p.48)
- ・インターネットに接続する方法 電子マニュアル の ぱそガイド」-「インターネットと電子メール」-「インターネットに接続する」

次のページに進んで、正しい電源の 入れ方と切り方を覚えておきましょ う。



電源の入れ方と 切り方

正しい電源の入れ方と切り方を、覚えておきましょう。 大切なデータやパソコンを守るために、正しい手順で操 作してください。

ジチェック!!

電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔を空けて行ってください。


□ 参照

電源スイッチを押しても電源が入らない場合 『困ったときのQ&A』 PART1の「電源のオン/オフ」

電源を入れる

他の周辺機器を接続している場合は、それらの電源を 入れる

2 パソコン本体の電源スイッチを押して、パソコン本体の電源を入れる



パソコン本体前面の電源ランプが緑色に点灯します

キーボードの電源スイッチを押して パソコン本体の電源を入れることも できます。

キーボードの電源スイッチ



1~2分後に次の画面が表示される




ユーザーパスワードの設定をしたり、 ユーザーを 2 人以上登録すると、 Windows起動時に、ユーザー選択の 画面が表示されるようになります。 この場合は、起動するユーザーの名 前をクリックし、必要であればパス ワードを入力してください。左の画 面が表示されます。



電源を切る

パソコンの内部には突然電源を切ってしまうと具合が悪い部品やソフトも 入っています。次の手順にしたがって電源を切ると、これらの部品やソフ トの動作終了を自動的にチェックして、安全に電源を切ることができます。

画面左下にある「スタート」を クリックする DHC VALUESTAR





ジチェック!!


電源を切る前にデータを保存し、ソ フトを終了しておいてください。 電源を切るときは、電源スイッチを 押さずに、ここで説明する手順で操 作することをおすすめします。

キーボードの操作ができなくなった など、左の方法で電源が切れないと きは、電源スイッチを 4 秒以上押し 続けることで電源を切ることができ ます。ただしパソコンに負担がかか るので通常はつかわないでください。



スタートメニュー

画面左下にある「スタート」(「ス タート」ボタンと呼びます)に矢印 を合わせ、左のクリックボタンを 1回押すと、スタートメニューが 表示されます。スタートメニュー から「終了オプション」を選ぶと、 パソコンの電源を切ることができ ます。また、ソフトウェアを利用し たり、いろいろな設定を行ったり するときにも利用できます。



自動的にパソコン本体の電源が切れ、パソコン本体の電源ランプが消えます。

電源が切れなくなってしまったときは

「電源を切る」(p.37)の手順で電源が切れなくなってしまった場合は、パソコン本体の電源スイッチを約4秒以上押しつづけると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切った後に、5秒以上待ってからもう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れ、「電源を切る」(p.37)の手順で正しく電源を切り直してください。

チェック!

この方法で電源を切ると、パソコンに負担がかかります。パソコンが起動しなくなる可能性もあります。どうしても電源が切れない場合以外は、この操作は行わないでください。電源を入れ直したときに、「チェックディスク」の画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。

□ 参照


強制的に電源を切る 『困ったときの Q&A』PART1の「電源のオン/オフ」

省電力機能について

キーボードのキーまたはボタン、トラックボールに触れない状態が一定時 間続くと、トラックボールを動かしても何も反応しなくなったり、画面が 真っ暗になったりします。これは、無駄な電力を使わないように、省電力機 能が働いたためです。

この場合、次の操作をすることで、トラックボールを使えるようにしたり、 画面を表示させる(省電力状態になる前の状態に戻す)ことができます。

- ・トラックボールを動かしても反応しなくなったとき トラックボールに触れない状態が約1分以上続くと、トラックボールの 光学式センサーが赤く点滅します。この状態でキーボードのキーやボタ ン、トラックボールに触れない状態がさらに10分以上続くと、トラック ボールの光学式センサーが消灯して、トラックボールを動かしても反応 しなくなります。この場合、キーボードのいずれかのキーまたはボタンを 押すと、トラックボールの光学式センサーが赤く点灯し、トラックボール が使えるようになります。
- ・画面が真っ暗になったとき キーボードのキーまたはボタン、トラックボールに触れない状態が20分 以上続くと、自動的に画面が真っ暗になります。この場合、パソコン本体 前面の電源スイッチを押すと、画面が表示されます。



それでも画面が表示されないときは、ディスプレイの省電力機能が働い ていることが考えられます。その場合は、トラックボールを軽く動かして ください。

キーボードの電源スイッチを押して も省電力状態になる前の状態に戻せ ます。

キーボードの電源スイッチ



参照

省電力機能について 電子マニュア ル ぱそガイド」-「パソコンの設 定」-「パソコンの機能」-「省電力機能 の設定」、『パソコン機能ガイド』 PART4の「省電力機能」



これからの進め方。《

ここまでで、このパソコンを使う準備は整いました。 このページでは、これからの進め方をチェックしてみま しょう。

パソコンの画面について知りたい

PART4の「デスクトップってなに?」(p.44)では、パソコンの画面全体(デスクトップ)にあるアイコンの名前や使いかた、デスクトップ左下にある「スタート」をクリックすると表示されるスタートメニューの使いかたについて説明しています。



パソコンの基本操作を学習したい

このパソコンには、ソフトを操作しながらパソコンやインターネット、メールの基本的な使い方を学習するソフト「パソコンのいろは」があります。


参照

「パソコンのいろは 」の使いかた PART4の「パソコンの基本操作を学ぶ」 (p.48)



パソコンの各部の名前と働きを知りたい

PART4の「各部の名称と役割を覚えよう」(p.53)では、パソコン本体やキーボードの各部の名前や働きについて説明しています。





パソコンを活用したい

このパソコンには、パソコンを使いこなすためのヒントがたくさん記載され ている『快適パソコン生活Book』が添付されています。「パソコンで何がで きるの?」「やりたいことがあるけどどうしたらいいの?」そんなときは『快 適パソコン生活 Book』をご覧ください。



インターネットをはじめたい

「付録 ここからはじめるインターネット&メール」(p.61) では、インターネットをはじめる前に必要な準備やインター ネットが利用できるまでの流れを分かりやすく説明していま す。これからインターネットをはじめたいかたも、すでにイン ターネット利用していてブロードバンドをはじめたいかたも、 まずはこちらをご覧ください。



買い換えたパソコンを快適に使いたい

「付録 パソコン引っ越しガイド」(p.77)では、パソコンを 買い換えたかたが、新しいパソコンを今までのパソコンと同 じように使いはじめられるようにする方法を説明していま す。「インターネットの「お気に入り」やメールの設定をその まま使いたい」、「新しいパソコンでも周辺機器を使い続けた い!」そんなかたは、こちらをご覧ください。



PART

4

パソコンを使いはじめよう

いよいよ本格的にパソコンを使いはじめます。 デスクトップやスタートメニュー、CD-ROM (シーディーロム)などの使い方をマスターして ください。



デスクトップってなに?」

このパソコンの画面全体をデスクトップといいます。 このデスクトップが、パソコンを使うための舞台になり ます。Windows XP(ウィンドウズ エックスピー)は、 いろいろなソフトを動かすためのベースになるソフトで すが、この「デスクトップ」がWindows XPの顔なのです。

2

76

いたが見っかる グラ

ECオンライ ・客様登録

MSN Explorer ネットゲーム 最大2ヶ月フリー

インターネットを 始めよう

インターネットプロ バイダに入会・フサインラインサインファップ・フリフト 動のオンライントをしく 立てきます。詳しく は、こか後の「付録るインターネ覧ください。

オンラインサービ スのご紹介

インターネット電 話や 1 2 1 @ store でのインターネットショッピングケー ど、オンラインサー ビスの紹介を見る ことができます。

Simple & Stylish

VALUESTAR

BIGLOBE(ビッグローブ)でインターネット

이 등록

(3) (a)

DHC

ANA

まいのテバラ (ンタくん)

BIGL BE

NEC が運営するプロバイダ、BIGLOBE でインターネットをはじめましょう。BIGLOBE のインターネット接続サービスなどの内容を説明しています。また、ここからこれらのサービスに入会したり、インターネット接続の設定を行ったりできます。詳しくは、この後の「付録ここからはじめるインターネット&メール」をご覧ください。

「ごみ箱」

いらないファイルや フォルダは、ここに捨て ます。

「ぱそガイド」

ここをダブルクリック すると、このパソコンの 電子マニュアル「ぱそガ イド」を見ることができ ます。

「NECオンラインお客 様登録(ユーザ登録)」

ここをダブルクリックしてお客様登録を行うことができます。登録後は、このアイコンは消えます。 詳しくは『お客様登録ガイド』をご覧ください。

「スタート」

「スタート」をクリックすると、スタートメニューが表示されます。ここから、ソフトを起動したり、いろいろな設定をしたり、Windows XPを終了したりできます(p.46)。

アイコン

ソフトなど、よく使うファイルが 小さい絵(アイコン)で表示されま す。アイコンをダブルクリックす ると、ソフトを起動したり、ファイ ルを開いたりできます。

れま クす **タスクバー**

起動しているソフトや、開いているウィンドウなどがボタンで表示されます。

「PC **ポータル」** インターネット上のさまざま

な情報への入り口です。 詳しくは、電子マニュアル 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」をご覧ください。

「ファミリーリング」

ここに(矢印)を合わせて 表示される画面から、このパ ソコンを使うユーザーを切り 替えることができます。詳し くは、『快適パソコン生活 Book』をご覧ください。

東参学費の裏M図局のも 18

涌知領域

いろいろな設定のためのアイコンやソフトのアイコンが並んでいます。詳しくは電子マニュアル ぱそガイド」で、各ソフトの使い方をご覧ください。

ジチェック!!

デスクトップ上のアイコンは、モデル によって異なります。

NEC が運営するインターネットプロ バイダ、BIGLOBE については、『はじ めよう! ブロードバンド インターネッ ト活用ブック』も合わせてご覧くださ い。BIGLOBE のサービス内容と入会 手順が詳しく説明されています。

参照


電子マニュアルプ「ぱそガイド」の 使い方 『快適パソコン生活 Book』

ジチェック!!

PCポータルは、インターネット接続の準備ができていない場合、それぞれ次のようなページが表示されます。

- ・ジャンル別メニューをクリックしたとき、またはポイントしたとき ハードディスクに保存されている、 各ジャンルに応じた企業別のご紹介ページのリンク集
- ・「検索」をクリックしたとき 「[PCポータル]BIGLOBEサービ スのご紹介」画面
- ・各企業別の絵柄部分をクリックしたとき ハードディスクに保存されている、各企業別のご紹介ページまたは「[PCポータル]BIGLOBEサービスのご紹介」画面


通知領域のアイコンが見えない場合は、 をクリックすると隠れているアイコンを表示できます。



44

スタートメニューを見る

「スタート」をクリックすると、スタートメニューが表示されます。 スタートメニューから、ソフトを起動したり、このパソコンの設定をしたり、ファイルを探したり、Windows を終了したりできます。



A 最近使用したソフトへのショートカットが自動的に登録されていきます。

B すべてのプログラム(<u>P</u>)



このパソコンに入っているソフトを起動できます。

C 🔑 פאַדע 🗓

ログオフまたはユーザーの切り替えができます。

参照

ログオフとユーザーの切り替えにつ いて Windowsの「ヘルプとサポート」

D 🦳 マイドキュメント

ソフトを使って自分が作成したファイルを保存しておく場所です。

🗓 マイ コンピュータ

ハードディスクやCD/DVDドライブなど、このパソコンの中身を見 ることができます。

□ コントロール パネル②

画面や音量など、パソコンの設定を必要に応じて変更できます。

) ヘルプとサポート(<u>H</u>)

パソコンを使っていてわからないことがあったり、Windowsの機能 について知りたかったりするときにヒントとなる情報があります。

) ソフトナビゲーター

このパソコンに入っているソフトを目的や名前から探し出し、起動で きる「ソフトナビゲーター」を表示できます。ソフトの詳しい説明を 見たり、ソフトを削除することもできます。

終了オプション(世)

このパソコンの電源を切るときは、ここをクリックして表示される画 面で「電源を切る」をクリックします。また、ここからパソコンを再 起動したり、省電力状態にすることもできます。

Windows XPの場合、マイドキュメ ントにはいくつか種類があります。 ここに表示されるものは、C:¥Documents and Settings¥<ユーザー 名> ¥My Documents フォルダ内 にあるものと同じです(ユーザー名 には基本的にはあなたが設定した ユーザー名が入ります)。

チェック!

「ヘルプとサポート」の項目の中に は、クリックするとインターネット に接続するものがあります。問題が 解決したら必ずインターネットから 切断してください。画面右下の通知 領域のインターネット接続アイコン を右クリックして表示されるメ ニューの中から「切断」をクリックし てください。

「インターネットエクスプローラ」 「ヘルプとサポート」ぱそガイド」の 画面を閉じてもインターネット接続 は切断されない場合があります。

参照

「ソフトナビゲーター」の使い方 『快適パソコン生活 Book』

参照

省電力機能について 電子マニュア ルペ ぱそガイド」-「パソコンの設 定」-「パソコンの機能」-「省電力機能 の設定」、『パソコン機能ガイド』 PART4の「省電力機能」





このパソコンには「パソコンのいろは 」というパソコン学習ソフトが入っています。

はじめてパソコンを使う方は、このソフトで基本操作を 練習しましょう。

「パソコンのいろは 」ってなに?

「パソコンのいろは」とは?

「パソコンのいろは」は、ソフトを操作しながらパソコンの基本を学習するソフトです。日本語の入力方法、Windowsの基本やインターネット(Internet Explorer)、メール(Outlook Express)の基本操作について学習できます。

インターネットやメール、Windows の基本操作に慣れていない方は、「パソコンのいろは」で学習してみましょう。

□参照

「パソコンのいろは 」について 電子マニュアル ぱそガイド」-「パソコンの練習と基本」-「練習」

「パソコンのいろは」に出てくる、マウスを使った操作の練習は、キーボード右上にあるトラックボールと左のクリックボタンを使って行えます。



- ・クリック:
- 左のクリックボタンを 1 回押します。
- ・ドラッグ:

かしたいものに矢印(☆)を合わせて左の クリックボタンを押し、そのままボタンか ら指を離さずにトラックボールを動かして、 全のクリック ボタン ボタンから指を離します。

トラックボールの使い方については、電子マニュアル ぱ ぱそガイド」「パソコンの練習と基本」-「お助け操作集」-「マウス/トラックボール」をご覧ください。

「パソコンのいろは 」をはじめる

「パソコンのいろは」をはじめる前に、次のことを確認してください。

あらかじめ「Outlook Express」の設定を済ませておく


Outlook Expressの設定が済んでいないと、「メールの基礎」の練習を行 うことができません。それ以外の練習を行うことはできますが、Outlook Express の設定を済ませておくことをおすすめします。

ニューメリックロックキーランプが点灯していることを確認する

パソコン本体前面のニューメリックロックキーランプ介が消えているとき は、キーボードの【NumLock】キーを押してランプを点灯させてくださ 110

キャップスロックキーランプが消えていることを確認する

パソコン本体前面のキャップスロックキーランプ分が点灯しているとき は、キーボードの【Shift】キーを押したまま【CapsLock】キーを押して ランプを消してください。



他のソフトを起動しているときは、すべて終了させる

すべて終了しておかないと、「パソコンのいろは」が正常に動作しなくな ることがあります。

準備が終わったら、さっそく「パソコンのいろは」をはじめましょう。

このパソコンには、「ソフトナビゲーター」というランチャーソフトが添付 されています。「ソフトナビゲーター」を使うと、使いたいソフトをやりた いこと別に探すことができます。また、インストールされていないソフト でも、はじめて使うときに自動的にインストールしてくれます。ここでは、 「ソフトナビゲーター」を使って「パソコンのいろは」」を起動する方法を 紹介します。

Outlook Expressの設定をする 電 子マニュアル (をガイド)-「イ ンターネットと電子メール」-「電子 メールを使う」

ジチェック!!

インターネットの設定をされていな い方は、「Outlook Express」の設定 をする前に「付録 ここからはじめ るインターネット&メール」(p.61) をご覧のうえ、インターネットの設 定を行ってください。

参照


「ソフトナビゲーター」について 『快適パソコン生活 Book』

デスクトップの ソフトが見つかるソフトナビゲー ター)をダブルクリックする
 「ソフトナビゲーター」が起動します。

「実用・生活」-「学習」-「パソコンの基礎を学習する」を クリックし、「パソコンのいろは」が表示されているこ とを確認して「このソフトを使う」をクリックする



「パソコンのいろは」のタイトル画面が表示されます。



「パソコンのいろは」の進め方

「パソコンのいろは」では、次のような画面でパソコンの基本操作を学び ます。

このボタンをクリックすると、現 在練習しているコースの目次が表 示されます

このボタンをクリックすると、 ひとつ先の練習に進みます



このボタンをクリックすると、現在練習している 操作手順の先頭に戻ります。続けてクリックする と、ひとつ前の練習に戻ります

- ・いずれのボタンも、反転表示され ているときは、クリックしても次 の画面が表示されません。
- · 終了 は、 つぎへ う や び 練習スタート が画面に表示 されているときにクリックしてく ださい。

「パソコンのいろは」を終わる

「パソコンのいろは」を終了しても、どこまで練習を進めたかが自動的に記録されます。次に「パソコンのいろは」を起動するときは、前回の続きからはじめられます。

ステップの途中で終了する場合

各ステップの途中でも、「パソコンのいろは 」を終了できます。 練習や説明の途中で終了したときは、コース選択画面で練習したいコース を選んでから、「前回の続きから始める」をクリックすると、中断した練習 の最初からはじまります。

「終了」をクリックする ערכעא [⊒נו] מעכעא [⊒ インターネットの基礎2章ホームページの住所(URL) レッスン1 URLを入力して移動する 目次 【◀◀ 】▶】 終了 ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) ③ 既 · ○ · ※ ② ⑥ /○ 株株 ☆ お知に入り ● メディア ❷ ② · ◎ · ◎ · □ · □ · □ PFUX(D) (a) CVProgram FilesWWebCyberCoachV0_NECVexampleVindex.htm ∨ ▶ 移動 新着情報! 春のページに「陽春」を追加しました。 旅と四季の写真館 (מעכעא (מושברעא מושב ようこそ私6 OKです! 00 ここ(は私が旅の四季の写真を) どうぞ、こゆっくり 「旅と四季の写真館」というページ 春 秋 が表示されましたね。 「真夏」 URLを入力したら、 🔂 をクリックす 「陽春」< New!> 「初秋」 「旨い物」 「新年」 「晩夏」 るのがポイルです. 「海の日」 「暮秋」 つぎへ 🧼 担 スタート

② ■ 画面中央に「パソコンのいろは を終了します。」と 表示されるので、「○K」をクリックする

コース選択画面で終了する場合

1 画面右上の × 終了 をクリックする


画面右上の「終了」をクリックしても「パソコンのいろは」が終了しない場合は、キーボードの【Esc】を押してください。

各部の名称と役割を覚えよう



ここでは、パソコンを使っていく上で、知っていると便利な機能などを紹介し ます。

パソコン本体



キーボード




ワンタッチスタートボタンで起動するソフトなどの設定は変更できます。 詳しくは、電子マニュアル・グロイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「ワンタッチスタートボタンの設定」をご覧ください。

キーボード(右上)

参照

トラックボールの操作のしかたについて 電子マニュアル 🐉 ぱそガイド」-「パソコンの練習と基本」-「お助け操作 集」-「マウス/トラックボール」





このパソコンのCD/DVDドライブで使えるディスクの 種類や取り扱い上の注意、CD-ROM のセットのしかた を説明します。



CD-R/RW にデータを書き込むときには、このパソコンに入っているCD-R/RW書き込みソフト「RecordNow DX」などをお使いください。詳しくは、電子マニュアルではそガイド」「アプリケーションの紹介と説明」「50音別目次」をご覧ください。

このパソコンの CD/DVD ドライブで使えるディスク

このパソコンでは、次のようなディスクを使えます。

このバグゴグでは、次のようなグイスグを反だよう。					
規格	概要				
CD-ROM	パソコンで見るための情報が入ったCD。このパソコンで使えるのは「Windows 95」、「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows 2000」、「Windows XP」対応のCD-ROMで、「Macintosh専用」のものは使えません。				
CD-R/ CD-RW	データ書き込みが可能なCD。このパソコンで書き込み できます。				
音楽 CD	一般の音楽 CD のことです。				
ビデオ CD カラオケ CD	音声と動画が記録された CD です。				
DVD-ROM	CD-ROM の約7倍(片面一層の場合)の量のデータを 記録できるディスクです。百科事典や地図が記録されて いるものなどがあります。				
DVD-Video	映画やドキュメンタリーが高画質、高音質で記録されて いる DVD です。				
DVD-R DVD-RW DVD-RAM	データ書き込みが可能な DVD。このパソコンで書き込 みできます。				

Windows 2000対応のほとんどの CD-ROM は、Windows XPで使うことができます。Windows 95/98/Me 対応の CD-ROM は、Windows XPで使えるものとそうでないものがあるので、ご購入前に確認してください。

MacintoshでもWindowsでも使えるように作られた「ハイブリッド CD」というCDもあります。

びチェック!!

- ・コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD や DVD については、再生や音楽 CDの作成等ができないことがあります。
- ・このパソコンで音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面に Compact Discの規格準拠を示す [CD ロゴ 「「」」ではマークの入った ディスクを使用してください。
- CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかったり、音質が低下したりすることがあります。

参照

このパソコンの CD/DVD ドライブ で使えるディスクについて 『パソ コン機能ガイド』PART4 の「CD/ DVD ドライブ」

CD-ROM の取り扱い上の注意


- ・信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷を付けたりしないでください。また、 ラベル面に文字を書く場合にはペン先の柔らかいもの(フェルトペン 等)で書くようにしてください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・汚れたときは、やわらかい布で内側から外側に向けて拭いてください。
- ・清掃の際はCD専用のスプレーをお使いください。
- ・ベンジン、シンナーなどで拭かないようにしてください。
- ・ゴミやホコリの多い場所での使用は避けてください。
- ・直射日光のあたる場所や、温度の高い場所に保管しないでください。


使用後は、収納ケースに入れるよう にしてください。

CD-ROM **の入れ方と出し方**

CD-ROM を入れる方法

CD-ROM のラベル面(文字などが印刷されて いる面)を上にして、CD/DVD ドライブに軽 く押し込む。





DVD-ROM, CD-R/RW, DVD-R/ RW、DVD-RAM など他のメディア も、基本的な取り扱い方はCD-ROM と同じです。



このパソコンでは、直径 12cm の CD以外(CDシングル(直径8cmの CD)など)は使えません。

また故障の原因になりますので市販 の CD シングル用アダプタは使わな いでください。

CD-ROM をセットしたら...


セットしたCD-ROMによっては、マウスポインタが、の形に変わり、しばらくすると右のような画面が表示されます。このとき、使うソフトを目的に合わせて選び「OK」ボタンをクリックすると、選択したソフトが起動し、CD-ROMの中身を見ることができます。

画面が表示されないときは、マイコンピュータの (CDアイコン) をダブルクリックして中身を確認できます。



CD-ROM を取り出す方法

キーボードのイジェクトボタンを押す




■参照

イジェクトボタンを押しても CD-ROMが出てこない場合 『困ったときの Q&A』PART1 の「その他」

ジチェック!!

- ・ディスクの種類によって、イジェクトボタンを押したときのCD-ROMの飛び出し方は異なります。
- ・取り出すときに、CD-ROMを落と したり、キズつけたりしないよう に注意してください。






音量を調節する

パソコンから出る音がうるさいときや、小さくて聞こえ ないときは、音量を調節できます。

(山))がタンまたは(山))がタンを押す





これからインターネットをはじめたい、すでにインターネットを利用している、ブロードバンドを楽しみたい・・・など、インターネットの利用状況や目的はさまざまで、「インターネットをはじめたいけれど、何をすればいいのかわからない」、「どんなインターネット接続サービスがあるのか知りたい」、「インターネットにうまくつながらない」など、インターネットについて「知りたいこと」や「困ったこと」も人それぞれです。


ここでは、インターネットをはじめる前に必要な準備やインターネットが利用できるまでの流れをわかりやすく説明しています。

インターネットにはどうやってつながるの?

インターネットでは、インターネット回線を通してホームページを見たりメールをやりとりすることで、世界中の情報に接続できます。

ご家庭のパソコンをインターネットにつなぐためには、インターネットにつないでくれる会社(プロバイダ)に加入する必要があります。

また、ホームページを見たり電子メールをやりとりするときは、このパソコンに入っている専用のソフトが必要です。



インターネット回線

パソコンとインターネットをつなぐ回線のことで、一般の電話回線のほか、ケーブルテレビのケーブルや光ファイバーなどを使います。回線の種類によっては、インターネットにつなぐために別売の装置(ADSLモデムやターミナルアダプタなど)が必要です。

プロバイダ

パソコンをインターネットにつないでくれる会社のことです。プロバイダに加入すると、サービスに応じた 接続料金がかかります。また、契約条件によっては接続料金とは別に電話回線の通話料がかかることがあり ます。

プロバイダでは、インターネットを使う目的や利用時間に合わせて、さまざまなサービス内容や料金体系を 設定しています。

ソフト

インターネットにつないでホームページを見たり、電子メールのやりとりをするには、専用のソフトが必要 です。

このパソコンには次のソフトが添付されています。

- Internet Explorer インターネットでホームページを見るためのソフトです。 ウェブブラウザとも呼ばれています。
- ・Outlook 2003(Office 2003モデルのみ)
- · Outlook Express 電子メールのやりとりをするソフトです。



電子マニュアル「ぱそガイド」について

このパソコンには、画面上で見るマニュアル「ぱそガイド」が入っています。デスクトップにある🥳 ぱ そガイド をダブルクリックすると表示されます。

パソコンやインター ネットの用語集です。 分からない言葉が出て きたら、こちらをご覧 ください。



・「ぱそガイド」の使い方を調 べることができます。

インターネットやメールの 基本操作についての説明や、 インターネットやメールの 基本操作を学習できるソフ ト「パソコンのいろは」に ついて説明しています。

インターネット無料体験か らインターネットの接続や 設定、メールの使い方など、 インターネットとメールが 使えるようになるまでを説 明しています。さらにイン ターネットを使いこなす方 法も説明しています。

インターネットやメールの 設定や接続例について説明 しています。

インターネットにつながら ないなどのトラブルを解決 する方法や、よくあるエラー メッセージとその対処法に ついて説明しています。

インターネットが利用できるまでのステップ

パソコンでインターネットが利用できるまでのステップは、おおよそ次の通りです。インターネット回線の種類は何か、プロバイダに加入しているかどうかなどにより、この後の手続きや設定は異なります。ここから先は、インターネットの利用状況に合わせて読み進めてください。

これからインターネットを始めたい

すでにインターネットを始めている

Y

入会する前にイン ターネットを体験し てみたい



「インターネット無料体験」を利用しよう

このパソコンには、気軽にインターネットを無料体験 電話代別)できるソフト「インターネット無料体験」が入っています。
「「インターネット無料体験」について(p.65)

No



インターネット回線の申し込みとプロバイダへの加入手続きをする

インターネット回線の申し込みとプロバイダへの加入手続きをします。サービスの種類によっては、プロバイダへの加入手続きが不要だったり、プロバイダと回線事業者の両方への加入手続きが必要になります。プロバイダまたは回線事業者に確認してください。

「インターネット回線を申し込む(p.66) 「プロバイダに加入する(p.68)



パソコンをインターネット回線に接続して、インターネット接続の設定をする

申し込みや加入手続きが済んで、ユーザIDなどのインターネット接続に必要な情報やモデムなどのネットワーク機器が揃ったら、パソコンをインターネット回線に接続します。接続が終わったら、パソコンでインターネット接続の設定を行います。「インターネット回線に接続する(p.71)「インターネット接続の設定を行う(p.74)



接続と設定が終わったら、いよいよインターネットに接続します。もしもインターネットにうまくつながらないときは、接続や設定が行われているかどうかをもう1度確認してください。

「インターネットに接続する(p.75)「インターネットこんなトラブル」 (p.75)

セキュリティ対策は万全に

インターネットには危険がいっぱい。 コンピュータウイルスに感染したり、 不正侵入されたりしないようにしっか りセキュリティ対策をしましょう。 「セキュリティについて(p.76)



「インターネット無料体験」について

このパソコンには、気軽にインターネットを無料体験 1で きるソフト「インターネット無料体験」が入っています。体 験を開始した日から14日間無料2で体験できるため、こ れからインターネットをはじめたい方や楽しみたい方にお すすめです。デスクトップにあるのインターネット無料 体験)をダブルクリックすると、専用ソフトが起動しま す。

また、インターネット無料体験を始めるには、添付のモ ジュラーケーブルを使ってパソコンを電話回線に接続する 必要があります。詳しくは、「インターネット回線に接続 する (p.71)をご覧ください。

- 1 電話料金は別途かかります。
- 2 有効期限は2006年3月31日までです。



インターネット回線を申し込む

インターネット回線にはどんなものがあるの?

おもなインターネット回線には次のものがあります。回線の種類によって、インターネットにつながる速度 や利用できるサービスはさまざまです。

アナログ回線

一般の電話回線(アナログ回線)を使ったインターネット回線のこと。パソコン本体内蔵のモデムを使います。

- ・パソコンを電話回線につなぐだけで利用できる
- ・すぐにインターネットが利用できる(オンラインサインアップの場合)
- × ・インターネットにつないでいるときには、電話をかけられない
 - ・インターネットにつながる速度が遅い(またはつながりにくい)

ISDN**回線** (アイ・エス・ディー・エヌ)

一般の電話回線(アナログ回線)をデジタル化したインターネット回線のこと。

- ・インターネットと電話が同時に利用できる
- × ・TA(ターミナルアダプタ)などのISDN対応機器が必要
 - ・現在アナログ回線を使っている場合は、ISDN回線への切り替え工事が必要

A D S L (エー・ディー・エス・エル)

一般の電話回線(アナログ回線)を使った高速なインターネット回線のこと。

- ・一般の電話回線をADSL用に切り替えるだけで利用できる
- ・サービスを提供している会社が多く、サービス内容など選択肢が多い
- × ・一部利用できない地域がある、また、建物の状況などにより利用できないことがある
 - ・利用できるまでに時間がかかることがある(約1週間~1カ月)

CATV

ケーブルテレビの、ケーブルを使った高速なインターネット回線のこと。

- ・ケーブルテレビにすでに加入している場合は、比較的安く、簡単に利用できる
- × ・ケーブルテレビのサービスが提供されていない地域では利用できない。また、サービスが提供されていても、建物の状況などにより利用できないことがある。

FTTH (エフ・ティー・ティー・エイチ)

光ファイバーを使った高速なインターネット回線のこと。

- ・現在提供されているインターネット回線の中では、スピードは1番
- × ・サービスが提供されていない地域では利用できない。プロバイダが対応している必要がある。
 - ・料金が比較的高い



ニ ブロードバンドってなに?

ブロードバンドとば 広帯域」の意味で、これまで主流だったアナログモデムにくらべて、10~1,000 倍以上の速さでインターネットに接続できるサービスのこと。サイズの大きなファイルをダウンロー ドしたり、画像がいっぱいのホームページを表示するのに時間が短くてすむほか、ほとんどが常時接 続 定額料金でインターネットを24時間使い放題)のため、いつでも好きなだけインターネットを楽し めます。今もっとも注目されているのは、ADSLやCATV、FTTHの3種類のサービスです。

プロバイダに加入する

プロバイダに加入するには?

プロバイダに加入するには、主に次のような方法があります。

- 1. パソコンを電話回線につないで、このパソコンに入っている専用の登録ソフトを使って申し込む
- 2. パソコンショップや電器店、書店などに置いてあったり、パソコン雑誌に付いている、加入用CD-ROMを使って申し込む
- 3. 申し込み用紙を店頭でもらったり、プロバイダから取り寄せて、電話窓口や郵送、FAXで申し込む

1~2の電話回線を使ってパソコンからプロバイダに加入する方法をオンラインサインアップといい、ほとんどの場合この方法でプロバイダに加入します。

このパソコンには、1の方法でプロバイダに加入するためのソフトがいくつか用意されています。加入できる プロバイダの種類が多く、インターネットが利用できるまでの期間が短くて済むため、これからプロバイダに 加入する場合は、次に紹介する方法で申し込むことをおすすめします。



申し込む前に確認

「利用したいサービスが見つかったので、すぐに申し込みたい」でもちょっと待って!インターネットを利用する場所や建物の状況、パソコンの設置場所などによっては、利用できないサービスがあります。申し込む前に、自分の住んでいる地域でサービスが利用できるかどうかをプロバイダや事業者などに問い合わせてください。また、集合住宅の場合はオーナーまたは管理組合の承諾が必要となることがありますので、こちらも確認してください。

NECおすすめのプロバイダ BIGLOBE(ビッグローブ)」に加入する

とくにプロバイダを決めていない方は、NECおすすめのプロバイダ「BIGLOBE(ビッグローブ)に加入するこ とを検討してみては?



「BIGLOBE(ビッグローブ)」について


「プロバイダの種類やサービスがいろいろありすぎて、どれを選べばよいのかわから ない」そんなときにはNECおすすめのプロバイダ「BIGLOBE(ビッグローブ)。 ブロードバンド対応サービスをはじめとして、サービス内容が充実しており、入会 時のうれしいおトクな特典がいっぱいです。きっとあなたにぴったりなサービスが 見つかります。詳しくは、『はじめよう!ブロードバンド インターネット活用ブッ ク』をご覧ください。



デスクトップにある

(BIGLOBEでインターネット)をダブルクリックして表示される画面で加入手続きが行 えます。


ジチェック!! 加入手続きを行うには、添付のモジュラーケーブルを使ってパソコンを電話回線に接続する必 要があります。詳しくは、「インターネット回線に接続する(p.71)をご覧ください。



BIGLOBE以外のプロバイダに入会する

デスクトップにある。 インターネットを始めよう)をダブルクリックして表示される画面で加入手続きが行えます。

ジチェック! 加入手続きを行うには、添付のモジュラーケーブルを使ってパソコンを電話回線に接続する必要があります。詳しくは、「インターネット回線に接続する(p.71)をご覧ください。



加入できるプロバイダは、次の通りです。(ここからBIGLOBEに加入することもできます)-


BIGLOBE、AOL、usen (有線プロードネットワークス) DION、OCN、ODN、POINT、So-net、@nifty、かるがるネット

インターネット回線に接続する

プロバイダへの加入手続きが済んだら、パソコンをインターネット回線につなぎます。回線の種類によって、 つなぎ方や必要な機器はさまざまです。詳しくは、ネットワーク機器のマニュアルやプロバイダのホームペー ジなどをご覧ください。アナログ回線に接続する場合は、添付のモジュラーケーブルを使って接続します。


★チェック! 「インターネット無料体験」をしたり、パソコンからプロバイダへの加入するときは、次のペー ジの「アナログ回線の場合」をご覧になり、電話回線に接続してください。

ISDN回線やブロードバンドの場合



____参照 LANコネクタにつなぐ 『パソコン機能ガイド』PART2の「LANコネクタ」

アナログ回線の場合



● 参照 モジュラーコネクタにつなぐ 『パソコン機能ガイド』PART2の「モジュラーコネクタ」



インターネットやメールについてば ぱそガイド」

ぱそガイド」の「インターネットと電子メール」には、イ ンターネットや電子メールの接続や設定方法はもちろん、さ らに使いこなすためのポイントなども記載されています。 さらにインターネットを使ったことがない方や前のパソコン の設定を移したい方には、「インターネットと電子メール」の 内容を読み進める順番もガイドされますので、状況に合わせ て、ぱそガイド」を活用してください



インターネット接続の設定を行う

プロバイダへの加入手続きが完了してインターネットに接続するために必要な情報や機器がすべて揃っている場合や、すでにインターネットを利用していてこのパソコンでも同じ設定でインターネットを利用したい場合は、パソコンやネットワーク機器をインターネットに接続できるように設定します。



「BIGLOBE(ビッグローブ)」に入会した場合

NECおすすめのプロバイダ「BIGLOBE(ビッグローブ)」に「BIGLOBEでインターネット(デスクトップのか(BIGLOBEでインターネット)をダブルクリックして表示される画面)で入会した場合は、申し込み時にインターネット接続の設定が完了しています。次の「インターネットに接続する(p.75)へ進んでください。また、すでにBIGLOBEサービス会員の方は、デスクトップのか(BIGLOBEでインターネット)をダブルクリックして表示される画面で「インターネット・メールの設定を家族会員のお申し込み」「インターネット・メールの設定をする」から設定を行えるようになっています。

ADSLでインターネットに接続する場合

ぱそガイド」「インターネットと電子メール」「インターネットの設定をする」「ADSL接続の場合の設定」またはADSLモデムなどネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、パソコンとADSLモデムなどのネットワーク機器にインターネット接続の設定を行ってください。

ダイヤルアップ接続(アナログ回線やISDN回線)でインターネットに接続する場合

『ぱそガイド』「インターネットと電子メール」「インターネットの設定をする」「ダイヤルアップIP接続の場合の設定」またはネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、パソコンやネットワーク機器にインターネット接続の設定を行ってください。

その他の方法(CATVやFTTHなど)でインターネットに接続する場合

ネットワーク機器のマニュアルやプロバイダ(または事業者)の資料やホームページなどを参考にして、パソコンやネットワーク機器にインターネット接続の設定を行ってください。



見慣れない用語が出てきたら

プロバイダや事業者から送られてくる資料やマニュアルだけを読んで接続や設定をしようとすると、 見慣れない用語や説明が出てきてとまどうことがあります。パソコンの接続や設定を行うときは、必 ずこのパソコンに添付のマニュアルも合わせてご覧ください。 ぱく ぱそガイド 「用語集」にもヒント があります。

インターネットに接続する

インターネット接続の設定が完了したら、いよいよインターネットに接続します。

ADSLでインターネットに接続する場合

ぱそガイド」「インターネットと電子メール」「インターネットに接続する」「ADSLでインターネット に接続する」をご覧ください。

ダイヤルアップ回線(アナログ回線やISDN回線)でインターネットに接続する場合

び ぱそガイド √ インターネットと電子メール √ インターネットに接続する √ ダイヤルアップでインター

その他の回線(CATVやFTTHなど)でインターネットに接続する場合

ネットワーク機器のマニュアル、プロバイダ(または事業者)から送られてきた書類などでインターネットに 接続する方法を確認してください。

メールの設定を行う

インターネット接続の設定が終わったら、メールの設定を行います。 🧨 ぱそガイド 🗗 インターネットと電 子メール」「電子メールを使う」では、このパソコンに入っているメールソフト「Outlook 2003(アウトルック 2003)(Office 2003モデルのみ)や「Outlook Express(アウトルックエクスプレス)」の設定のしかたを説 明しています。

インターネットこんなトラブル

うまくインターネットにつながらない...

『ぱそガイド』「インターネットと電子メール」「インターネットに接続する」「インターネットQ&A」に は、インターネットに関する初歩的なQ&Aが、 🏂 ぱそガイド」「トラブル解決」「Step2 カテゴリー別 Q&A」「インターネット/通信」では、さらに詳し「NQ&Aや、よくあるエラーメッセージとその解決方法の 説明があります。

また、 💦 ぱそガイド 🦯 インターネットと電子メール 🧗 インターネットを使いこなす」には、インターネッ ト接続に必要な設定例やさらに使いこなすための情報などの説明があります。

その他にも、ダイヤルアップ接続でインターネットにつながらない場合に、内蔵モデムに関する問題を確認 できるモデム診断ツールが用意されています。

「PCGATE Personal ネットワーク セキュリティ ウィザード」画面が表示されたら

インターネット接続の設定やネットワークの設定を行うと、右の「PCGATE Personal ネットワーク セキュリティ ウィザード」が表示されることがあります。

「PCGATE Personal」は、パソコンへのインターネットを経由した不正アクセスを防ぐことができるソフトです。インターネットやネットワークに接続したときに、この画面が表示されることがあります。この画面では、ネットワークのセキュリティレベルを設定できます。

設定のしかたについては、 ぱそガイド」「インターネットと電子メール」「インターネットを使いこなす」「不正アクセスからパソコンを守るには」をご覧ください。



セキュリティについて

インターネットにつながるようになったら、必ず行ってほしいのがセキュリティ対策。このパソコンには、コンピュータウイルスや不正侵入からパソコンを守るソフトが入っています。

詳しくは、 で ぱそガイド」「インターネットと電子メール」「インターネットを使いこなす」「ウイルスとトラブルの予防」をご覧ください。

付 録 パソコン引っ越しガイド




新しく買ってきたパソコンには、インターネットの「お気に入り」や大事なメールアドレス、自分で作ったデータなど、これまで使っていたパソコンにある大切なデータがありません。また、周辺機器やソフトも、できることなら新しいパソコンでも使いたいものです。ここでは、パソコンを買い換えたかたが、これまで使っていたパソコンと同じように新しいパ

ここでは、パソコンを買い換えたかたか、これまで使っていたパソコンと同じように新しいが ソコンを使いはじめられるようにする方法を説明しています。

「パソコンの引っ越し」をしよう!

新しく買ってきたパソコンには、インターネットの「お気に入り」や大事なメールアドレス、自分で作ったデータなど、パソコンを使いはじめてからのデータがありません。これまでお使いのパソコンからこれらのデータを移行させれば、このパソコンをこれまでお使いのパソコンと同じように使いはじめることができます。また、ソフトや周辺機器もこのパソコンに対応していれば、「引っ越し」して使い続けることができます。



これまでお使いのパソコンからこのパソコンへの「引っ越し」とは、次の作業をさします。

- ・メールの設定や作成したファイルなどのデータを移行する
- ・周辺機器を新しいパソコンで使えるように移行する
- ・ソフトを新しいパソコンで使えるように移行する

データを移行するには

ここでは、これまでお使いのパソコンからデータを移行する方法について説明します。 データの移行は、このパソコンに入っている「バックアップ-NX」の乗り換え機能を使います。

どんなデータを移行するの?

次のようなデータはバックアップ-NXで移行できます。

- ・「Internet Explorer」のお気に入り
- ・電子メールソフト「Outlook Express」のアドレス帳や送受信のデータ
- ・デスクトップに置かれているデータ
- ・マイドキュメントに保存されているデータ
- ・お客様が指定したフォルダに保存されているデータ
- ・「筆王」のデータ(アドレス帳、はがきレイアウトなど)

お客様のお持ちのデータと、バックアップ-NXでの対応は次のとおりです。

データの種類	パックアップ-NX の対応	適している 転送手段 / メディア
「Internet Explorer」の「お気に入り」		LAN, FD
「Outlook Express」のアドレス帳や送受信データ		LAN、CD-R/DVD-R
デスクトップに置いてあるデータ		LAN、CD-R
マイドキュメントに保存してあるデータ		LAN、CD-R/DVD-R
「筆王」のデータ		LAN、CD-R
「Outlook Express」以外のメールソフトのアドレス帳 や送受信データ		LAN、CD-R/DVD-R
ソフトで作成したデータ		LAN、CD-R
映像や音楽データ		LAN、CD-R/DVD-R
フリーウェアやシェアウェア	×	-
「Internet Explorer」の設定情報	×	-
Windowsの設定情報	×	-
ソフトの設定情報	×	-

:移行可能 : データを格納したフォルダを指定することで移行可能 x:移行不可



弾 こんなデータはどうやって持っていくの?

持っていくと便利なデータとして次のものがあります。

・音楽や映像のデータ

データが格納されているフォルダを指定することで、バックアップ-NXでも持っていくことができますが、容量が非常に大きくなることがあります。DVD-Rなどの大容量メディアを使用したり、データを数枚に分けて持っていくなどの工夫が必要です。

・ダウンロードしたフリーウェアやシェアウェア

バックアップ-NXでは対応していないため、お客様がデータを個別に持っていく必要があります。

- ・「Internet Explorer」の設定情報
- ・Windowsの設定情報
- ・ソフトの設定情報

これらの内容はバックアップ-NXでは対応していないため、メモなどに書き写し、新しいパソコンで設定しなおす必要があります。

どんな方法で移行するの?

バックアップ-NXで使用できるデータの移行方法には次のものがあります。移行するデータの容量やお使いの環境に合わせて選びましょう。

LAN

大きな容量のデータも高速で移行できるが、これまでお使いのパソコンとこのパソコンが含まれるLAN環境があり、どちらかのパソコンの共有フォルダが利用できることが必要。

CD/DVD**媒体**

容量の大きなデータを移行できるが、これまでお使いのパソコンに CD-RドライブやDVD-Rドライブなど書き込み可能なドライブが必 要

フロッピーディスク

ちょっとしたデータを移行するには適しているが、大きな容量のデータを移行するには多くのフロッピーディスクが必要。また、フロッピーディスクが内蔵されていないパソコンでは、外付けのフロッピーディスクドライブが必要。

お使いのパソコンがLANでつながっていれば、ネットワーク経由でデータを移行するのがおすすめです。移行速度が一番速いので、大きな容量のデータも簡単に移行できます。また、CD-Rやフロッピーディスクなどの媒体も必要ありません。

移行する前に確認すること

これまでお使いのパソコンで使用していたOSを確認してください。 バックアップ-NXが対応しているOSのバージョンは次のとおりです。

- Windows XP Professional
- · Windows XP Home Edition
- · Windows 2000 Professional
- · Windows Millennium Edition
- · Windows 98
- · Windows 98 Second Edition
- · Windows 95 OSR2 + Internet Explorer 4.0以上

これまでお使いのパソコンのOSが上記以外の場合は、バックアップ-NXを使ってのデータの移行はできませ h_{\circ}

また、PC-9800シリーズのパソコンでも、バックアップ-NXは使えません。

データを移行する

バックアップ-NXを使ったデータの移行の流れは、次のようになります。

- 1. 新しいパソコンで移行ユーティリティを作成する
- 2. 作成した移行ユーティリティを使って、古いパソコンで移行データを作成する
- 3. 新しいパソコンに移行データを持っていく

移行ユーティリティとは、これまでお使いのパソコンで移行データを作成するためのツールです。バックアッ プ-NXを使って、これまでお使いのパソコンで読み込めるメディアにて作成します。


・バックアップ-NXの起動方法

「ソフトナビゲーター」「名前で選ぶ」「設定・サポート」「トラブル防止・回避」「バックアップ-NX」「このソ フトを使う をクリック

新しいパソコンで移行ユーティリティを作成する



これまでお使いのパソコンで使用する移行ユーティリティを作成します。このパソコンでバックアップ-NXを起動し、画面の指示にしたがって操作してください。



「他のコンピュータのデータを、このコンピュータに 移す」を選択して「次へ」をクリック



移行ユーティリティを作成するメディアを選択して 「次へ」をクリック





CD-R で作成する場合は、「RecordNow DX」を使ってデータを CD-R に記録します



この画面が表示されたら、移行ユーティリティの作成作業は完成です。



RecordNow DXを削除した場合は、「RecordNow DXを起動」ボタンは表示されません。
RecordNow DXの詳しい使い方については、電子マニュアル ぱそガイド」「アプリケーションの
紹介と説明」「50音別目次」をご覧ください。

古いパソコンで移行データを作成する



移行ユーティリティをこれまでお使いのパソコンで実行し、移行データを作成します。 画面の指示にしたがって操作してください。



画面の指示にしたがい「次へ」をクリック



移行するデータを選択して「次へ」をクリック




ほかに移行するデータがある場合は「追加」をクリッ クしてフォルダを選択します



移行データを記録するメディアを選択して「次へ」を クリック







この画面が表示されたら、移行データの作成作業は 完了です。


新しいパソコンに移行データを持っていく



これまでお使いのパソコンで作成した移行データを、このパソコンにコピーします。 このパソコンでバックアップ-NXを起動し、画面の指示にしたがって操作してください。



「データを移行済み」を選択して「次へ」をクリック



移行データのあるメディアを選択して「次へ」をク リック





移行データを復元するフォルダを指定して「次へ」を クリック



この画面が表示されたらデータの移行は完了です。



バックアップ-NXや移行ユーティリティの詳しい使い方については、 ぱそガイド」「アプリケーションの紹介と説明」「50音別目次」をご覧ください。

そのほかにWindows XPの「ファイルと設定の転送ウィザード」を使用する方法もあります。「ファイルと設定の転送ウィザード」では、Windowsのカスタマイズ情報や指定した拡張子のファイルなどを移行することもできます。

周辺機器を移行するには

ここでは、周辺機器を移行する方法について説明します。

移行する前に確認すること

- ・このパソコンのOSはWindows XPです。お使いの周辺機器には、Windows XPで使用できないものもあ ります。Windows XPで使用できるかどうかを周辺機器のマニュアルやメーカーのホームページなどで確 認してください。
- ・本体に内蔵するタイプの機器(メモリや各種ボード類) た、このパソコンで使えるかを同じように確認してく ださい。また、外付けの機器でもコネクタの形状が異なるなど使えないものもあります。



メーカーのホームページをチェック!

周辺機器のマニュアルにWindows XPへの対応について書かれていなくても、メーカーのホームペー ジでWindows XPに対応したドライバがダウンロードできたり、Windows XPで使用するための設 定方法を紹介していることがあります。メーカーのホームページをチェックしてみましょう。

周辺機器を移行する

周辺機器の移行の流れは、次のようになります。

- 1. これまでお使いのパソコンからの取り外し
- 2. このパソコンへの取り付け
- 3. このパソコンで使用するための設定をする

これまでお使いのパソコンからの取り外し

周辺機器のマニュアルや、これまでお使いのパソコンのマニュアルをご覧のうえ、これまでお使いのパソコン から周辺機器を取り外してください。

このパソコンへの取り付け

周辺機器のマニュアルや、このパソコンのマニュアルをご覧のうえ、このパソコンへ周辺機器を取り付けてください。

周辺機器によってはドライバやソフトウェアのインストールが必要な場合もあります。 周辺機器のマニュアル やメーカーのホームページの情報を確認してください。

このパソコンで使用するための設定をする

周辺機器のマニュアルやメーカーのホームページをご覧のうえ、必要に応じて周辺機器の設定を行ってください。



動作確認は必ずしよう

周辺機器の引っ越しが完了したら、必ず動作確認をしてみましょう。うまく動かないときは、「よくあるトラブル (p.89)をご覧ください。

ソフトを移行するには

ここでは、ソフトを移行する方法について説明します。

移行する前に確認すること

このパソコンのOSはWindows XPです。お使いのソフトには、Windows XPで使用できないものもありま す。Windows XPで使用できるかどうかをソフトのマニュアルやメーカーのホームページなどで確認してく ださい。



メーカーのホームページをチェック!

ソフトのマニュアルにWindows XPへの対応について書かれていなくても、メーカーのホームページ でWindows XPに対応するためのプログラムなどを紹介している場合があります。 メーカーのホーム ページをチェックしてみましょう。

ソフトを移行する

ソフトの移行の流れは、次のようになります。

- 1. 必要な情報を確認する
- 2. これまでお使いのパソコンからソフトをアンインストールする
- 3. このパソコンへソフトをインストールする
- 4. ソフトを使うための設定をする

必要な情報を確認する

ソフトのマニュアルをご覧のうえ、インストールに必要な情報を確認してください。ユーザー名やライセンス 番号などの情報が必要な場合、それらの情報を確認し、必要に応じてメモを取っておいてください。 また、ソフトによっては、設定を移行するための機能があるものもあります。設定の移行ができるかどうかや 移行の方法については、お使いのソフトのマニュアルやメーカーのホームページで確認してください。

これまでお使いのパソコンからソフトをアンインストールする

ソフトのマニュアルをご覧のうえ、これまでお使いのパソコンからソフトをアンインストールしてください。



アンインストールをする前に、必要な情報がそろっているかを確認してください。



⊕ ライセンスについて

ライセンスとは、ソフトのメーカーが購入者に対して許諾する、ソフトを使用する権利のことです。 ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用となり、著作権の侵害になります のでご注意ください。1ライセンスでインストールできるパソコンの台数はソフトにより異なります。 ライセンスの内容をご確認のうえ不正使用にならないようにソフトのインストールやアンインストールを行ってください。

このパソコンへソフトをインストールする

ソフトのマニュアルをご覧のうえ、このパソコンへソフトをインストールしてください。必要に応じて「必要な情報を確認する」でメモした情報を入力してください。

ソフトを使うための設定をする

ソフトのマニュアルをご覧のうえ、設定を行ってください。必要に応じて「必要な情報を確認する」でメモした 情報を入力してください。

設定を移行するための機能があるソフトの場合は、ここで設定を移行してください。

よくあるトラブル

ここでは、移行の際によくあるトラブルと、その対処方法について説明しています。



移行データを記録したCD/DVD媒体が新しいパソコンで読み込めない



CD/DVD媒体への書き込みが失敗している

移行データを記録したCD/DVD媒体をこれまでお使いのパソコンで読み込めるかどうかを確認してください。 これまでお使いのパソコンでも読み込めない場合は、記録に失敗した可能性がありますので、もう一度記録し なおしてください。



このパソコンで読み込めない形式で記録している

CD/DVD媒体の記録形式を確認してください。記録形式によっては、このパソコンで読み込めない場合があ

お使いのソフトのマニュアルや、このパソコンのマニュアルをご覧になり、読み込み可能な形式で記録してく



移行したデータが開けない



データに対応しているソフトがインストールされていない

このパソコンに、対応しているソフトが入っているか確認してください。対応したソフトが入っていない場合 は、ソフトをインストールしてください。



ソフトが新しいパソコンに対応していない

ソフトのバージョンを確認してください。このパソコンに対応していないバージョンの場合は、ソフトのバー ジョンアップが必要になる場合があります。詳しくはメーカーのホームページをご覧ください。ソフトによっ ては有償の場合や、プログラムのダウンロードが必要な場合もあります。

(Q)

移行したソフトのデータが見つからない



違う場所に保存されている

ソフトでデータを読み込む際に、最初に開く場所に保存されていない可能性があります。移行の際にどの場所に保存したのかを確認し、その場所を指定してデータを読み込むか、ソフトが使用する場所にデータを移動してください。

(Q)

周辺機器が動作しない




周辺機器のマニュアルをご覧のうえ、接続やドライバ、添付ソフトをもう一度確認してください。 周辺機器によっては、ホームページ上で最新のドライバが入手できる場合がありますので、周辺機器のメーカーのホームページもご覧ください。



『困ったときのQ&A』や、 がばそガイド」「トラブル解決」「Step2 カテゴリー別Q&A」「周辺機器」をご覧のうえ、記載の内容を確認してください。

索引



英数字	使用許諾契約	21, 22
	省電力機能	39
121 ware.com 34, 35	スクロール	21
121ポップリンク 30	スクロールボタン	55
ADSL	スタート	37, 44
BIGLOBE 69, 70, 74	スタートメニュー	37, 46
CATV 66	セキュリティ	76
CD/DVDドライブ 53, 56	セットアップ	18
CD/DVDプレーヤボタン 54	ソフトナビゲーター	47
CD-ROMの入れ方 57	ソフトの移行	87
CD-ROMの出し方 58		
FTTH 66	た行	
ISDN回線 6 6	タスクバー	44
LANコネクタ 71	通知領域	
NECオンラインお客様登録 35, 44	データの移行	
[NumLock] 54	デスクトップ	
+ 4	電源ケーブルの接続	
あ行	電源スイッチ	
アース線14	電源の取り方	
アース端子6	電源ランプ	
アースの接続 14	電源を入れる	,
アイコン44	電源を切る	·
アナログ回線	トラックボール	
イジェクトボタン 54, 58	ドラッグ	, ,
インターネット回線	トラブル	
インターネット接続の設定 74	1 3 3 7	00
インターネット無料体験 65	は行	
お客様登録34, 35	ぱそガイド	44.62
音量の調節59	パソコンのいろは	•
	パソコンの置き場所	
か行	パソコンの掻き	
キーボード	バックアップ	
クリック21, 48	バックボタン	
クリックボタン 48, 55	バッテリパック	
結露 3	ファミリーリング	
コピーコントロールCD56	フォワードボタン	
ごみ箱 44	ブロードバンド	
コンセント 6	プロートハフト	
コントロールパネル 47	ヘルプとサポート	
	ペルノこりホート 保証書	
さ行	ボル音タン	
周辺機器の移行85	ホリューム小グノ	54, 59
終了オプション		

ま行	
マイコンピュータマイドキュメント	
メールの設定 モジュラーケーブル	
5行	
ライセンス ログオフ	
わ行	
ワンタッチスタートボタン	54

MEMO

やりたいことがすぐできる

『快適パソコン生活Book』は


こんな本!

せっかく買ったパソコン、

思いっきり楽しみたいと思いませんか?

そんなときに、この1冊。

カラフルな表紙が目印です。









パソコンは料理とおなじ。

人によって、状況によって、素材や味付けの工夫ひとつで、パソコンの可能性はどんどん広がります。

この本では、失敗知らずのかんたんレシピから、ちょっとしたコツがいるアレンジメニューまで、バリエーション豊かに取りそろえています。



1台をみんなで使う

パソコンで年賀状作り

オリジナルCDを作る

パソコンでアルバム作り

DVD-Videoを作ろう

ホームページを作る

プロードバンドで 快適インターネット

